

当 Speakun 使用中遇到困难时...

* 没有接通电源：

①开关合上了吗？

→确认开关是否打开。

→因为有时候开关会出现问题，请关掉开关，再次打开。

②是否有电？

→使用几个小时后，请充电再重新使用。

③什么也没有碰，不能启动时

→有时候可能出现充电时间过长，或强烈碰撞后不能运行的情况。此时，请按下 SD 卡插口右端孔中的复位按钮。

* 通电后却不能运行时：

→此时，请按下 SD 卡插口右端孔中的复位按钮。

* 不出声音时：

①是否有电？

→电量不足时，不出声音。请充电后再使用。

②是否为笔模式？

→如果是录音模式，请切换到笔模式。

③是否插入了 SD 卡，或者是否插入了正确的 SD 卡？

→请插入正确的 SD 卡。

④SD 卡中有声音文件吗？

→请确认在 SD 卡中是否有相应的声音文件。

⑤SD 卡中是否有多个声音文件？

→如果有多个声音文件，通过上下键选择所要听取的声音文件，然后重新操作。

⑥对书是否垂直点击？

→如果不是垂直点击的话，有可能不能识别。请垂直点击。

⑦最初的声音重复播放

→把笔放在所要识别处，就能反复播放该处声音。所以点击之后，请马上从书上离开。

* 不能录音时：

①是否有电？

→如果没有电了，则不能使用。请充电完毕后再使用。

②是否为录音模式？

→如果是笔模式时，请切换到录音模式。

③是否插入了 SD 卡，或者是否插入了正确的 SD 卡？

→请插入正确的 **SD** 卡。

④是否弄错了录音键？

→请确认操作方法。