

## \* 前言 \*

对于此次购买此产品的各位消费者，非常感谢。


本说明是防止发生事故的重要的注意事项和本产品的操作方法，所以请务必妥善保管。

- 请在使用前，详细阅读本说明书，然后正确地进行操作。
- 本说明书阅读完后，请妥善保管。
- 本说明书仅针对中国的消费者。

### 注意

- 禁止任意转载本说明书的内容。
- 本说明书的内容可能会发生变更，给您造成的不便，请见谅。
- 您要是发现可疑之处和漏记之处，请联系本公司。
- 要是发现有错页、缺页，请您与经销商联系。

## \* 各部分的机能说明 \*



## \* 充电方法 \*

① 请把USB线连到电脑上，进行充电。



② 请把USB线连到充电器上，进行充电。



## \* 关于SD卡 \*

在SD卡中有两个文件。



### ① SPEAKUN 文件

把想听的书的声音文件放到本文件夹中。声音文件的格式为APC文件。



### ② RECORD 文件

此文件中保存所有所录得声音。



### \* APC文件的命名只能为英语或数字。

### \* 灯状态

充电中：灯亮

充电完了：灯灭

### \* 连接录音时，会保存最后所录的声音。

## \* 附带品 \*

请确认附带品。

- USB线 [1]
- SD卡(1 GB) [1]
- 操作说明书 [1]
- 保证书 [1]

\* 充电器单独出售。



## \* 保证书 \*

当您购买了本产品时，附有保证书。

- 请仔细阅读后，妥善保管。

- 保修期 见保证书。

- 保修期 从购买日算起一年。

## \* 咨询方式 \*

©2009  
APOLLO JAPAN  
Co.,Ltd.

株式会社アポロジャパン


〒650-0044  
兵庫県神戸市  
中央区東川崎町1丁目8番4号  
神戸市産業振興センター7階

TEL:078-380-2771/FAX:078-341-1088  
E-Mail:info@apollo-japan.ne.jp  
http://www.speakun.com

Printed in Japan

## \* 本机的使用方法 \*

### ●笔模式 ●轻轻点击书！



插入电源。  
(插入电源后，自动时间大约为10秒)

切换到笔模式。



点击想听的部分。  
(不能出声时，稍微移至别处，然后再次。)

播放声音。

### ●录音模式 ●能简单的录音！



插入电源。  
(插入电源后，自动时间大约为10秒)


切换到录音模式。



请按下上面的选择按钮录音开始。  
按下下面的选择按钮，播放开始。  
录音停止无论按/-/+/-/等哪个按钮都可以停止。

录音停止无论按/-/+/-/等哪个按钮都可以停止。

### ● 注意点 ●



单击书时，请轻轻点击。

用力点击时，有可能会损伤书。

可以录音的声音只有一个，继续录音时，先前所录得内容有可能被覆盖。

想取出所录的内容时，请从SD卡的RECORD文件取出，保存到其他地方。

## \* 本机操作注意事项 \*

### ■ 关于音量设定

一定要注意音量的设定。声音太大，可能损伤耳朵。为了不刺激到您的耳朵，请您调节到适量的音量。

### ■ 关于本机发热

要是长时间使用本机，有可能发热。请注意不要放到气温和室温高的场所。另外，不要放到阳光直射以及高温场所。

### ■ 在飞机上的使用

因为受电波的影响，有可能给航空器的电子精密机器的安全带来影响，所以请一定关掉电源。

### ■ 关于放置场所

请不要放在倾斜和不稳的台子上等，不牢固的地方。掉落有可能伤害您和损伤本产品。请不要放在儿童能够拿到的范围内。

万一不小心吞下时，有可能导致窒息和给您的胃造成伤害，请马上就医。

\* 内部的点检、调整、维修，请联系株式会社阿波罗日本。

### ■ 关于使用场所

请不要在靠近澡堂、高湿气、多灰尘、海边和沙地等沙多的场所使用本产品。放热不好，有可能会成为烧损、着火等故障的原因。

### ■ 发生异常时

万一出现异常声音、冒烟、异味等异常状态时，请立即切断电源，然后请求进行维修。

### ■ 关于注意事项

· 请不要从本机的开口部分插入金属类和可燃性物，以及不要倒入水。

另外，本产品附近不要放置杯子、化妆品、药品等盛有液体的容器。如果溢出时，可能发生火灾、触电等事故。

· 请不要打开本机，私自进行改装。否则可能发生火灾、触电等事故。

\* 内部的点检、调整、维修，请联系株式会社阿波罗日本。

## \* 内藏的锂离子电池的操作注意事项 \*

### ■ 在对锂离子电池进行充电时和使用时，请遵守以下的事项。

要是没有正确的使用，漏液，发热，破裂，燃烧可能损伤你的皮肤。

- 请不要加热，以及投入火中

- 请不要撞击、敲打、钉钉子。

- 请不要在火旁、炉子旁、炎日下等高温场所充电，使用，放置。

- 请不要在易燃物附近充电，否则，可能由于发热原因产生火灾。

- 充电时，请使用USB线连接电脑或充电器充电。

- 使用完了的锂离子电池，不要保存和随意放置。长期保管放置时，请每半年充一次电。

- 充电时，超过所定充电时间，即使充电没有完了，请放弃继续充电。

- 锂离子电池漏液等感觉有异味时，请迅速远离明火。否则漏出的电解液可能引发火灾，爆裂。

- 如果发现锂离子电池，在使用中、充电中或者保管时，感觉到异味、发热、变色、变形等怪异现象时，请不要使用本机。

- 请不要私自拆卸，焊接其他东西。

- 锂离子电池的漏液要是进入到眼睛，粘到皮肤时，立即用清水洗净后马上就

- 有可能伤害眼睛。

- 可能会损伤您的皮肤。

**Speakun**

操作说明书